



# Bedienungsanleitung



# GGA tvmotion



# Inhaltsverzeichnis

## Seite

4-5	Sicherheitshinweise - wichtige Hinweise
6	Set-Top-Box anschliessen, Kurzanleitung
7	Set-Top-Box Anschluss und Bedienelemente
8	Verbindungsdiagramm
9	Fernbedienung
10	Programmierung der Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät
11	Infrarotfrequenz-Code aus der Fernbedienung der Set-Top-Box auslesen
12-24	Menu-Führung tvmotion
12	Einschalten / Hauptmenu → Menu TV
13	Erinnerungen setzenn / Aufnahme
14	Halt auf Verlangen / Guide / Revue / Recorder
15	Aufnahme planen → Über Programm-Guide → Über Sender & Uhrzeit → Meine Aufnahmen
16	Geplante Aufnahmen / Radio / Setup → Setup-TV → Bildschirmformat
17	Setup Revue Einblendung / Setup Video Ausgang / Setup Zeitlupe / Setup Favoritenliste
18	Setup Favoritenliste → Sender in die Favoritenliste aufnehmen → Umbenennen der Favoritenliste
	Senderreihenfolge festlegen
19	Radio Setup / Recorder Setup → Vor- und Abspannzeit / Audio Setup
20	Sicherheit / Status / Schutzbereiche festlegen
21	Schutzbereiche festlegen / Jugenschutz → Senderliste festlegen → Zeitsteuerung festlegen → PIN ändern
22	E_PIN ändern / Portal → Wetter → News → Beispiel Tagesanzeiger Rubrik Wirtschaft
23	Film → Filmübersicht → Vorgemerkte Filme → Meine geliehenen Filme
24	Filme → Filme suchen
25 - 29	Bedienungsanleitung, Einstell- & TV-Programmiersbeschreibung IR-Livingroom Keyboard
30	Glossar / Support
31	Ausstattungsmerkmale / Technische Daten
32 - 38	Code Liste TV Marken

# Sicherheitshinweise - wichtige Hinweise

Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Set-Top-Box. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



## Netzkabel

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden. Verwenden Sie nur (wenn vorgesehen) das mitgelieferte Netzteil! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

## Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

## Spielende Kinder

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



## Netzspannung

Betreiben Sie das Gerät nur an der für das Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Das Gerät darf erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit der Antenne und dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!



## Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie es nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigtem, nicht tropischem Klima! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät!

Es besteht Brandgefahr!



## Batterien

Sollte Ihr Gerät mit Batterien (z. B. für die Fernbedienung) geliefert worden sein, achten Sie darauf, dass die Batterien nicht unzulässiger Erwärmung, Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch identische oder gleichwertige Typen. Die Batterien bzw. z. B. die Fernbedienung könnten sonst zerstört werden. Beachten Sie desweiteren die auf den Batterien angegebenen Sicherheitshinweise: Warnung!

Es besteht Explosionsgefahr!



## Lüftung

Die in diesem Gerät entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie das Gerät trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)!



Nicht abdecken

## Sicherheitshinweise - wichtige Hinweise



Achtung!

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie einen Freiraum, sofern in den Kapiteln „Anschluss und Inbetriebnahme“ bzw. „Montage“ der mitgelieferten Anleitung nichts anderes angegeben ist, von mindestens 10 cm über, 2 cm zu jeder Seite und 5 cm hinter dem Gerät ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.

Es besteht Brandgefahr!

### Reparatur

Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! Durch unsachgemäße Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

### Anschlüsse

Eine Fehlbeschaltung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen!

### Längere Abwesenheit, Gewitter, Zugänglichkeit Netzstecker

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen! Stellen Sie das Gerät daher in der Nähe einer Netzsteckdose auf und achten Sie auf die Zugänglichkeit dieser Netzsteckdose, damit Sie jederzeit in der Lage sind, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter grundsätzlich mit dem Netzschalter aus und trennen Sie es im Anschluss durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies gilt auch für diejenigen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind. Kabelnetz-Trennung ist ebenfalls zu empfehlen. Beachten Sie eventuelle Timer-Programmierungen (Receiver) und schalten Sie das Gerät rechtzeitig vor dem Aufnahmezeitpunkt wieder ein.

### Aufstellungsort

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Die Erwärmung des Gerätes liegt jedoch im zulässigen Bereich. Empfindliche Möbeloberflächen und Furniere können sich durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben. Ebenso können die Gerätefüsse auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine feste, geeignete und ebene Reparatur Unterlage!



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



### Verbrauchte Batterien sind Sondermüll!

Werfen Sie daher verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab!

# Set-Top-Box anschliessen, Kurzanleitung

## Anschlussoptionen für Videorecorder, Digital-Audio- und HiFi-Anlagen

### HiFi-Anlage an Set-Top-Box anschliessen

- Verbinden Sie die Audio-L/R-Buchsen der Set-Top-Box per Cinch-Kabel mit der Audio IN-Buchse der HiFi-Anlage (e).

### Digital-Audio-Anlage an Set-Top-Box anschliessen

- Verbinden Sie die S/PDIF-Buchse der Set-Top-Box mit Hilfe eines optischen Kabels (Toslinkkabel) mit der Digital-Audio-Anlage um eine bessere Klangqualität zu erreichen (d).

### 1. SCHRITT: SET-TOP-BOX VERBINDEN MIT GLASFASERNETZ


Set-Top-Box in Ethernet-Buchse (a) anschliessen.

### 2. SCHRITT: SETTOP-BOX MIT TV VERBINDEN

- Set-Top-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden (Bild und Ton) (b). Falls Sie beim TV über keinen HDMI-Eingang verfügen, verwenden Sie ein Scart-Kabel.
- Geräte ans Stromnetz anschliessen (c).

### 3. SCHRITT: ALTERNATIVE ZU SCHRITT 2

- Alternativ zum HDMI-Kabel kann das Optical-Kabel (d) mit dem TV/Verstärker der Soundanlage verbunden werden (nicht im Lieferumfang).
- Verfügen Sie über keinen optischen Anschluss am TV/Verstärker, so kann der Ton via Stereo Cinch (e) verbunden werden (nicht im Lieferumfang).



## Systemeinstellungen (Erstmaliges Einrichten)

### SCHRITT: GERÄTE EINSCHALTEN

- TV-Gerät einschalten und auf den entsprechenden AV-Kanal oder HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Drücken Sie auf der Fernbedienung (Batterien/Knopfzellen einsetzen nicht vergessen) der Set-Top-Box die Taste STB (1) für 3 Sekunden

## Set-Top-Box Anschluss und Bedienelemente



1

2

3

- 1 Ein- / Ausschalten
- 2 Manuelle Senderwahl
- 3 Manuelle Umschaltung TV / Radio Funktion



1

2

5

6

3

4

- 1 Netzwerkstecker Ethernet  
(USB zurzeit ohne Funktion)
- 2 Optischer Ausgang

- 3 HDMI Ausgang
- 4 Scart Ausgang
- 5 Cinch Anschluss/Composite Ausgang

- 6 Strom Anschluss



HDMI Stecker



Toslink Stecker



Komponenten Stecker



Scart Stecker



Ethernet Stecker



Cinch Stecker



# Verbindungsdiagramm

## Digital TV Anschluss



Netzwerk-“ nschluss

HDMI-“ usgang

240 V Strom “ nschluss

### Verbindung an ein HD-Ready oder Full-HD Fernsehgerät.

Verbinden Sie den HDMI-“ usgang der Set-Top-Box mit einem freien HDMI Eingang am Fernsehgerät. (HDMI Kabel mitgeliefert)



1

2

### Wichtig:

Für eine optimale HDTV-“ uflösung empfehlen wir das Fernsehgerät via HDMI anzuschliessen.

- 1 “ lternativ kann das Fernsehgerät auch via Composite angeschlossen werden. **Achtung: Nur Bildsignal**
- 2 Cinch-“ nschluss für die Übertragung des “ udio-Signal an ein externes Gerät (TV, HiFi-“ nlage etc.)


## Analog TV Anschluss



### Optimale Verbindung an Fernsehgerät ohne HD-Ready.

Verbinden Sie ihr Fernsehgerät mit dem mitgelieferten Scart-Kabel. Falls Sie keinen freien Scart Eingang an ihrem Fernsehgerät besitzen, können Sie alternativ ihr Fernsehgerät mit einem Cinch Kabel mit der Set-Top-Box verbinden. (Beschreibung siehe oben unter Digital TV-“ nschluss).


## Optischer Ausgang



Optimale Tonverbindung für ein Home Cinema via TOSLINK Kabel



# Fernbedienung



## Haupttasten

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (1) STB                 | Set-Top-Box Ein-/Ausschalten                                      |
| (2) TV                  | Ein-/Ausschalten TV Mode  |
| (3) NUMERISCHE ZIFFERN  | Kanalwahl, Eingabe PINCode  |
| (4) INFO                | Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen                  |
| (5) TV                  | Menü verschwindet und TV Sender wird wieder angezeigt             |
| (6) GUIDE               | Elektronische Programmübersicht                                   |
| (7) PFEILTASTEN         | Navigation im Menü  |
| (8) PORTAL              | Öffnet das Optionsmenü  |
| (9) RADIO               | Öffnet die Radioprogrammliste                                     |
| (10) FARBSTASTEN        | Wählt im Menü angezeigte Funktionen                               |
| (11) BACK               | Zurück zum zuletzt gewählten Sender                               |
| (12) VOLUME             | Lautstärkeneinstellung  |
| (13) MUTE               | Audio-Stummschaltung  |
| (14) PVR                | Personal-Video-Recorder-Funktionstasten                           |
| (15) TXT                | Teletext aufrufen   |
| (16) MENU               | Öffnet das Menü   |
| (17) RECORDER           | Meine Aufnahmen   |
| (18) OK                 | Im Menü: Eingabe bestätigen<br>Im Anzeigemodus: Menü verschwindet |
| (19) Film               | Video on Demand   |
| (20) KANAL              | Kanalumschaltung auf/ab (Zapp)                                    |
| (21) HALT AUF VERLANGEN | Zeitversetztes Fernsehen  |
| (22) RECORD             | Aufnahme starten  |
| (23) HILFE              | Hilfe   |
| (24) QUELLE             | Eingangssignalauswahl   |



Bei der Fernbedienung sind zwei Knopfzellen des Types CR 2025 integriert. Bitte beachten Sie, dass beim Einsetzen der Knopfzellen die Pluspolung nach oben gerichtet ist. (Beschriftung der Knopfzelle ist sichtbar).



## Besondere Features der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist auf Ihr Fernsehgerät konfigurierbar. Dies bedeutet, dass die Fernbedienung der Set-Top-Box die meisten Funktionen der Fernbedienung ihres Fernsehers ebenfalls ansteuern kann. Dadurch ist es möglich mit einer Fernbedienung beide Geräte zu bedienen.

... auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Detailinformationen.

# Programmierung der Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät

## Funktionsanzeige Fernbedienung:

**TV Mode:** das LED leuchtet bei jeder Tastenbetätigung **grün**



**STB Mode:** das LED leuchtet bei jeder Tastenbetätigung **rot**

Standardmässig ist die STB aktiviert



Das LED leuchtet solange eine Taste gedrückt wird.

(ausgenommen Programmiermode)





## Umschalten in den TV - Mode:

- durch kurzes Drücken der Taste  TV < 3 sec. schaltet die Set-Top-Box in den gewünschten Mode.
- Durch längeres Drücken der Taste  TV > 3 sec. schaltet das TV-Gerät AUS

## Umschalten in den STB - Mode:

- durch kurzes Drücken der Taste  STB < 3 sec. schaltet die Set-Top-Box in den gewünschten Mode.
- Durch längeres Drücken der Taste  STB > 3 sec. schaltet die STB – Box EIN oder AUS

## Codesuchlauf TV Marken






- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der Fernbedienung (mind. 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
- Geben Sie den CODE **0 0 3** ein. Das LED leuchtet 2 x (Bestätigung, dass Fernbedienung für die Eingabe des TV Markencode bereit ist).
- Geben Sie die drei stelligen Code-Nummer aus der Markenliste ein. (Siehe Codeliste TV Marken).  
Das LED leuchtet 2 x (Bestätigung Eingabe akzeptiert).
- Halten Sie die  Taste TV solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschliessend die  Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern.  
(Das LED leuchtet alle 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist).
- Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt leuchtet das LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Error Anzeige).
- Falls Ihr TV Gerät ausschaltet und Sie konnten keinen Code bestätigen, schalten Sie das TV Gerät manuell wieder ein und starten Sie den Brandsuchlauf von vorne.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.

## Hinweis:

Falls Sie ihre TV-Marke nicht in der Code-Liste finden oder das Fernsehgerät alle angegebenen Codes nicht erkennt, verwenden Sie den automatischen Code-Suchlauf (Siehe nächstes Kapitel).

# Programmierung der Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät






## Automatischer Codesuchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
- Geben Sie den CODE **0 0 1** ein. Das LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen
- Halten Sie die  Taste TV solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschliessend die  Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern. (Dies kann bis 15 Minuten dauern)
- Das LED leuchtet alle 1,5 Sekunden, solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
- Falls die  Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig ausgelassen wird, muss das TV Gerät manuell wieder eingeschaltet werden. Mit dem Cursor down kann man die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit Cursor Up kommt man in den Suchlauf zurück. Sobald man den richtigen Code gefunden hat, muss dieser mit der OK Taste bestätigt werden.
- Nach Abschluss des Suchmodus, kehrt die Fernbedienung in ihren ursprünglichen Status zurück.
- Die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.



## Infrarotfrequenz-Code aus der Fernbedienung der Set-Top-Box auslesen

### Code auslesen (Query – Mode)


Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Codes)

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
- Geben Sie den Code **0 0 2** ein. Das LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Um die erste Zahl des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste  gedrückt werden  $\mapsto$  das LED beginnt zu leuchten
- z.B. bei einem Code von 356, leuchtet das LED 3x.
- Um die zweite Zahl des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste  gedrückt werden  $\mapsto$  das LED beginnt zu leuchten  $\mapsto$  z.B. bei einem Code von 356, leuchtet das LED 5x.
- Um die dritte Zahl des programmierten Codes zu suchen, muss die Tas  gedrückt werden  $\mapsto$  das LED beginnt zu leuchten  $\mapsto$  z.B. bei einem Code von 356, leuchtet das LED 6x.
- Kein leuchten bei 0.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.


### Reset

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
- Geben Sie den Code **0 0 0** ein.  
Das LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen – Fernbedienung wurde in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, STB aktiv; TV Mode ohne Funktion (kein Code programmiert).





## Menu-Führung tvmotion










### Einschalten




Mit der Taste  schalten Sie die Set-Top-Box ein (3 Sekunden gedrückt halten). Es erscheint das Wort ‚Starten‘ gefolgt von einer Zahlenanzeige (20, 50, 60 bis 100). Auf dem Display der STB erscheint der Name des zuletzt gewählten Senders.

### Hauptmenu

Durch Drücken der Taste  erscheint das Hauptmenu. Es besteht aus der Menu-Liste auf der linken Seite und der Menu-Detailansicht in der Mitte des Bildes. Nach dem Drücken der Taste  ist das Menu ‚TV‘ und die Menu-Liste aktiv. Das merken Sie daran, dass die Detailanzeige abgedunkelt und das aktuell eingestellte TV-Programm rot umrandet erscheint. Mit den Pfeil-Tasten  können die einzelnen Menu's angewählt und mit der  -Taste ausgewählt werden.


### Menu TV

Drücken Sie die Taste . Beim Drücken der rechten Pfeil-Taste  oder der  Taste wechseln Sie in die Detailansicht des TV-Menus. Sie wechseln vom abgedunkelten in den hellen Modus und der aktuell angezeigte Sender wird in einem roten Balken angezeigt. Mit den Pfeiltasten  können Sie nun das gewünschte Programm anwählen und mit der  Taste auswählen. Mit den «Kanal» Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Programmanzeige seitenweise. Durch Eingabe der Zifferntasten 0-9 kann ein Programm auch direkt angewählt werden. Ein nochmaliges Drücken der Taste  wechselt in die Menu-Liste auf der linken Bildschirmseite. Mit der Fernbedienung schalten Sie entweder mit den Pfeiltasten  auf das nächste Programm um, oder Sie wählen durch Eingabe der Programmnummer auf der numerischen Tastatur das gewünschte Programm. Die Reihenfolge der Radio- und Fernsehprogramme legen Sie im Menu «Setup» fest.

Beim Wechsel des Senders werden der Name des Senders, das Datum, die Uhrzeit, sowie der Name und die Restlaufzeit der aktuellen als auch der nachfolgenden Sendung angezeigt. Sie können aus dieser Anzeige das Programm  anhalten (Voraussetzung ‚Halt auf Verlangen‘) oder aufnehmen . Über die Taste  erscheint die Programmübersicht der nächsten Sendungen des aktuell gewählten Senders.


Beim nochmaligen Drücken der Taste «i» (Details) werden Detailinformationen (falls vorhanden) zum entsprechenden Programm angezeigt. Ein nochmaliges Drücken der i-Taste schaltet wieder in das Menu «TV».






Drücken Sie die Taste **i** direkt aus einer Live-Sendung, so erscheinen für 5 sec. in einem Untermenü Informationen zur laufenden Sendung. Es werden der Sender, das Datum, die Uhrzeit sowie der Name der laufenden und nachfolgenden Sendung angezeigt. Mit der Taste **⏸** «Halt auf Verlangen» (Voraussetzung Option «Halt auf Verlangen») können Sie die Sendung anhalten (siehe «Halt auf Verlangen»).

Mit den Tasten **⏮** **⏭** und **⏪** **⏩** können Sie Sendungen, bei denen die verstrichene Sendezeit rot markiert ist schnell vorwärts oder rückwärts spulen oder an den Anfang respektive ans Ende der Sendung spingen.



Durch nochmaliges Drücken der Taste **i** (vor Ablauf der 5 sec.) erscheint die Programmübersicht der nächsten Sendungen und des aktuell gewählten Senders. Mit den Pfeil-Tasten **⬆** können Sie einzelne nachfolgende Sendungen anwählen und mit der **●** Taste aufnehmen (Voraussetzung Option «Recorder»).

Bei Sendern mit der Option «Revue» **🕒** springt beim Drücken der Taste **⏮** die Sendung an den Anfang.



### Erinnerungen setzen

Drücken Sie 2 x die **i** Taste. Es erscheint die Programmübersicht der nächsten Sendungen des aktuell gewählten Senders. Wählen Sie mit den **⬆**-Tasten eine nachfolgende Sendung an.

Mit der gelben Taste auf der Fernbedienung können Sie nun eine «Erinnerung» setzen. Sie werden dann rechtzeitig auf den Beginn der entsprechenden Sendung aufmerksam gemacht.




### Aufnahme (Voraussetzung Option 'Recorder')

Vorausgesetzt Sie haben die Option «Recorder», können Sie eine Sendung aus dem Menü «TV» aufnehmen (Drücken der Taste **Menu** und anschliessend das Menü «TV» auswählen). Nach Drücken der Aufnahme-Taste **●** erscheint ein Unter-Menü «Aufnahme». Sie haben mit der Ziffern-Tastatur die Möglichkeit das Datum, den Aufnahme-Beginn und das Aufnahme-Ende sowie die Vor- und Abspannzeit manuell zu verändern. Ohne Änderung der Zeiten wird die gewählte Sendung nach nochmaligem Drücken der **●** Taste in ihrer vollen Länge aufgezeichnet. Mit der blauen Taste **○** auf der Fernbedienung werden die Eingabefelder gelöscht und Sie können diese jetzt individuell eingeben. Mit den Pfeil-Tasten **⬆** wechseln Sie das Eingabefeld. Mit der «Menu»-Taste gelangen Sie wieder in das TV-Menü.



Sie können aber auch aus einer laufenden Sendung durch Drücken des **●** roten Knopfes auf der Fernbedienung eine Sendung sofort aufnehmen. Sie werden aufgefordert mit der entsprechenden Taste die Aufnahme der restlichen Sendung zu bestätigen. Bei «Revue»-Sendern (Beschreibung s. unter «Revue»), können Sie zudem wählen, ob Sie die gesamte Sendung oder nur die restliche Sendung aufnehmen wollen.



**Halt auf Verlangen** (Voraussetzung Option Halt auf Verlangen)  
Mit der Taste «Halt auf Verlangen» (⏸) haben Sie die Möglichkeit, jede Sendung anzuhalten und mit der gleichen Taste an gleicher Stelle weiter zu schauen. **Bitte beachten Sie: Ab jetzt schauen Sie eine Sendung zeitversetzt.** Sie können aber auch mit der Taste ‚Zum Beginn‘, an den Anfang der Sendung zurück und die ganze Sendung von Beginn weg schauen oder mit der Taste ‚Menu‘ zurück zur Live-Sendung. Weiter haben Sie in diesem Menu die Möglichkeit, die Sendung mit der Taste ‚Aufnehmen‘ aufzunehmen. Es erscheint wieder das Untermenü «Aufnahme».



### Guide (Programmführer)

Durch Drücken der «Guide»-Taste auf der Fernbedienung gelangen Sie in die Guide-Ansicht.

Auf der linken Seite sind die einzelnen Sender mit der Programmnummer angezeigt. Programme der Option «Revue» sind mit dem entsprechenden «Revue» Zeichen (⌚) markiert. Es werden jeweils 5 Sender angezeigt. Mit den Kanal Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Senderanzeige seitenweise. Der vertikale rote Strich markiert die aktuelle Uhrzeit. Mit den Tasten ⏮ ⏭ auf der Fernbedienung können Sie tageweise vor- und zurückblättern. Mit der ⏹ Taste können Sie eine Sendung zur Aufnahme programmieren. Im Balken der entsprechenden Sendung erscheint ein roter Punkt. Mit der **Zurück**-Taste verlassen Sie das Menü «Guide» und gelangen ins Hauptmenü. Durch nochmaliges Drücken der Taste **Zurück** verlassen Sie das Menü «Guide» und gelangen wieder in das laufende TV-Programm.



### Revue (Voraussetzung Option «Revue»)


Mit der Funktion ‚Revue‘ können Sie Sendungen von ausgewählten Sendern 26 Stunden zurück nochmals anschauen oder aufnehmen. Durch Drücken der Taste ⌚ gelangen Sie in das Menü «Revue». Alle Sendungen des jeweiligen Senders sind mit dem ⌚ Zeichen versehen und zeigen von unten nach oben in chronologischer Reihenfolge die vergangenen Sendungen an (von ‚Heute‘ 24 Stunden zurück). Mit den Pfeiltasten ⬆ können Sie eine Sendung anwählen und mit OK auswählen. Zu jeder Sendung erhalten Sie (falls vorhanden) mit der **i** Taste Detailinformationen zur Sendung. Ebenso können Sie mit der ‚Aufnehmen‘-Taste eine Sendung aufnehmen. Sie gelangen wieder in das Untermenü «Aufnahme» (Beschreibung: siehe oben).



### Recorder (Voraussetzung Option «Recorder»)


Mit der Funktion ‚Recorder‘ haben Sie einen vollwertigen Video-Recorder. Über das Hauptmenü (Taste ‚Menu‘ drücken) gelangen Sie durch Anwahl des Menü ‚Recorder‘ und drücken der rechten Pfeil-Taste in das Menü «Recorder» mit den Untermenü «Aufnahme planen», «Meine Aufnahme» und «Geplante Aufnahmen». Mit den Pfeil-Tasten ⬆ und Bestätigung durch Drücken der OK-Taste, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü. Im Menü ‚Recorder‘ wird Ihnen auch das gesamte Guthaben, sowie das bisher verbrauchte Guthaben in Stunden angezeigt. Achten Sie deshalb vor der Planung einer in der Zukunft liegenden Sendung, dass Sie noch über genügend Guthaben resp. Speicherplatz verfügen. Zusätzlichen Speicherplatz können Sie in 5-Stunden-Blöcken dazu kaufen.





## Aufnahme planen

Wählen Sie das Untermenu ‚Aufnahme planen‘. Sie haben die Möglichkeit über den ‚Programm-Guide‘ oder über ‚Sender & Uhrzeit‘ Aufnahmen zu planen.




## Aufnahmen planen «Über Programm-Guide»

Drücken Sie OK nach Anwahl der Option ‚Programm-Guide‘. Sie gelangen in die Senderübersicht mit dem Titel ‚Über Programm-Guide‘. Mit den Kanal Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Senderanzeige seitenweise. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Sender aus, in dem die zu aufnehmende Sendung ausgestrahlt wird und drücken Sie OK. Sie gelangen in die Programmübersicht des entsprechenden Senders. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten die gewünschte Sendung an und drücken Sie OK. Sie gelangen ins Menu ‚Aufnahme‘ (Beschreibung s. unter ‚Aufnahme‘). Drücken Sie ‚Aufnahme starten‘. Die gewählte Sendung wird in der Liste der geplanten Aufnahmen angezeigt. Durch zweimaliges Drücken der ‚Zurück‘-Taste gelangen Sie wieder in das Menu ‚Recorder‘.



## Aufnahme planen «Über Sender & Uhrzeit»

Drücken Sie OK nach Anwahl der Option ‚Über Sender & Uhrzeit‘. Sie gelangen in die Senderübersicht mit dem Titel ‚Über Sender & Uhrzeit‘. Mit den Kanal Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Senderanzeige seitenweise. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Sender aus, in dem die zu aufnehmende Sendung ausgestrahlt wird und drücken Sie OK. Sie gelangen ins Menu ‚Aufnahme‘ (Beschreibung s. nächstes Bild).



## Aufnahme

In diesem Menu haben Sie die Möglichkeit das „ufnahmedatum, die „ufnahmezeit, das Ende der „ufnahme sowie die Vor- und „b-spannzeit manuell einzugeben.

Standardmässig sind das aktuelle Datum und der Beginn der „ufnahme gemäss der aktuellen Uhrzeit und das Ende zwei Stunden nach Beginn eingestellt.

Im schattierten Rechteck unterhalb der Eingabefelder sind die restliche „ufnahmezeit sowie die benötigte „ufnahme der geplanten Sendung aufgeführt.



## Meine Aufnahmen

Das Untermenu ‚Meine Aufnahmen‘ zeigt die Liste aller bereits gespeicherten Aufnahmen.

## Wiedergabe

Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten eine Aufnahme aus und drücken Sie OK. Die aufgenommene Sendung wird abgespielt.

Auf der Set-Top-Box erscheint das Kürzel PVR (Personal Video Recorder). Mit den Tasten << >> springen Sie in 10 Sekunden Schritten und mit den Tasten < > in Minuten Schritten rück- respektive vorwärts.



### Geplante Aufnahmen

Das Untermenu «Geplante Aufnahmen» zeigt die Liste aller geplanten Aufnahmen. Wählen Sie mit den den Pfeil-Tasten  $\blacktriangle$  eine Aufnahme aus und drücken Sie OK. Sie können die einzelnen geplanten Aufnahmen mit dem gelben Knopf  $\odot$  auf der Fernbedienung bearbeiten (Über die Ziffern-Tastatur das Datum, den Aufnahme-Beginn und das Aufnahme-Ende sowie die Vor- und Abspannzeit manuell verändern) sowie eine geplante Sendung mit dem blauen Knopf  $\odot$  löschen.



### Radio

Über die Taste ‚Radio‘ auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Menu ‚Radio‘ mit einer Liste der Radioprogramme. Mit den Kanal Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Senderanzeige seitenweise. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten  $\blacktriangle$  den Sender aus und drücken Sie OK. Auf der Set-Top-Box wird der Sendername angezeigt.

**Mit der blauen Taste auf der Fernbedienung können Sie den Bildschirm dunkel schalten.**



### Setup

Drücken Sie die Taste ‚Menu‘ und wählen Sie ‚Setup‘ durch Drücken der rechten Pfeil-Taste.

Im Menu ‚Setup‘ werden Grundeinstellungen für TV, Radio, Recorder, Audio und die Sicherheit (Jugenschutz) festgelegt.




### TV

Im Untermenu TV Setup können Sie das Bildschirmformat, die Revue-Einblendung, den Video-Ausgang, die Zeitlupe und die Favoritenliste festlegen.




### Bildschirmformat

Wählen Sie das entsprechende Bildformat aus und drücken Sie die OK-Taste zur Übernahme des Format.



### Revue Einblendung

Falls die Option «Aktiviert» ist, werden Sie bei einem Kanalwechsel von einem «Revue»-Programm auf ein Live-Programm weist Sie tv-motion mit der Frage "Wollen Sie wirklich den Kanal wechseln?" darauf hin, dass Sie das «Revue»-Programm nach dem Programmwechsel nicht wieder an der gleichen Stelle weiterschauen können, sondern die Sendung wieder von vorne beginnt.



### Video Ausgang

In diesem Menue können Sie zwischen den Video-Ausgängen «Component» und «RGB» wählen.



### Zeitlupe

Im Menu «Zeitlupe» wählen Sie die Grundeinstellung der Zeitlupengeschwindigkeit, mit der bei Wahl der Zeitlupe über die Taste «SLOW» die Wiedergabe abgespielt wird.

Es sind fünf verschiedene Einstellungen möglich:

1/2x; 1/4x; 1/16x und 1/32x, wobei «x» die normale Wiedergabegeschwindigkeit bedeutet.

Eine Einstellung von 1/16x bedeutet demzufolge, dass nach Drücken der Taste «Slow» die Wiedergabe 16 mal langsamer erfolgt.

Während der Slow-motion Wiedergabe können Sie mit der Taste ◀ die Geschwindigkeit erhöhen und mit der Taste ▶ reduzieren.




### Favoritenliste

In der Favoritenliste legen Sie Ihre persönliche Reihenfolge der Fernsehprogramme fest. Die Standardliste kann nicht bearbeitet werden und enthält sämtliche verfügbaren Programme.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine der vier verfügbaren Favoritenliste mit der OK Taste aus.

Um eine persönliche Favoritenliste zu erstellen, drücken Sie nach der Wahl der Favoritenliste die Taste ⚙ zum Bearbeiten der Liste.




In diesem Menu können Sie nun die Sender oder die Reihenfolge festlegen. Beschreibung siehe nächstes Bild.




Nach Drücken des Menu's «Sender festlegen» erscheint die Liste aller verfügbaren Programme. Ein «X» im Rechteck auf der rechten Seite des Sender markiert, dass er in der Favoritenliste nicht verfügbar ist. Falls Sie einen Sender, der mit einem «X» markiert ist in die Liste aufnehmen wollen, müssen Sie die Taste «OK» drücken.



**Sender in die Favoritenliste aufnehmen oder entfernen**  
Der Sender «001 SF 1» ist nun in die Favoritenliste aufgenommen worden.

Nach Abschluss der Auswahl müssen Sie mit der  Taste die Favoritenliste speichern.



### Umbenennen der Favoritenliste

Drücken Sie die  Taste um die Favoritenliste zu benennen.

Hinweis: Eine sinnvolle Nutzung dieser Funktion setzt ein Keyboard voraus (Bedienung s. Seite 25 ff).




### Senderreihenfolge festlegen

Im Menu «Senderreihenfolge festlegen» können Sie die Reihenfolge der Sender nach Belieben festlegen.



Wählen Sie mit der «OK» Taste den Sender, den Sie verschieben möchten aus, verschieben ihn an den gewünschten Platz und bestätigen die Auswahl wieder mit der «OK» Taste.






### Radio Setup

Im Radio-Setup haben Sie die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie beim TV-Setup:


- Festlegen der Reihenfolge der Radioprogramme
- Erstellen / Ändern der Favoritenliste




### Recorder Setup


Wählen Sie das Menu «Recorder» um die Vor- und Abspannzeit festzulegen.

Mit der Vor- respektive Abspannzeit bestimmen Sie die Zeit in Minuten, die vor dem geplanten Beginn der Sendung die Aufnahme bereits starten soll, respektive die Zeit, die nach Ende der Sendung weiter aufgezeichnet werden soll.



### Recorder Setup / Vor- und Abspannzeit

Die gewählte Festlegung der Vor- und Abspannzeit wird nach Drücken der  Taste, um die festgelegten Zeiten zu übernehmen.



### Audio-Setup



Im Menu «Audio» können Sie beim HDMI-Ausgang wählen zwischen «Surround» und «Stereo» und die Standardlautstärke festlegen. Falls Sie nicht über ein 5.1-Lautsprechersystem verfügen, ist der 6-Kanal-Ton in unveränderter Form nicht nutzbar. Im Modus „Stereo“ wird deshalb das AC3-Signal von 5.1 auf Stereo umgerechnet.

Im Modus „Surround“ wird das AC3-Signal direkt zum HDMI- und SPDIF (TOSLINK, bzw. optischem) Ausgang geführt.

**Wichtig:** Nicht alle Sendungen werden mit AC3-Signalen aufgenommen. Je nach Programmanbieter und sogar Sendung wird ein AC3-Signal erstellt. Falls bei einer Sendung kein AC3-Signal mitgeliefert wird, kann es im Modus „Surround“ je nach Wiedergabesystem (Fernseher, bzw. Audio-Verstärker) zu ein Tonausfall kommen. Falls das bei Ihnen der Fall ist, schalten Sie bitte auf den Modus „Stereo“ um, damit Ihre Wiedergabesystem das Audio-Signal via HDMI-Anschluss immer wiedergeben kann.

Falls Sie am HDMI-Ausgang kein AC3-fähiges Wiedergabesystem (Dolby Digital, 5.1) anschließen können, empfehlen wir den Modus „Stereo“.

**Wichtig:** Das AC3-Signal ist auch am SPDIF-Ausgang (auch TOSLINK oder Optische Anschluss genannt) vorhanden.



## Sicherheit

Im Menu «Sicherheit» bestimmen Sie die Einstellungen für den Jugendschutz und können sowohl den PIN als auch den E-PIN ändern.

Gewisse Inhalte (Erotik, Gewalt) sind für Jugendliche nicht geeignet. Mit den Sicherheitseinstellungen, kann der Zugriff durch Jugendliche auf solche Inhalte verhindert werden. **Bitte beachten Sie: Standardmässig ist der Jugendschutz aktiviert.**

Wird eine Set-Top-Box neu gestartet, neu gebootet oder neu angeschlossen, wechselt der Jugendschutz beim nächsten Einschalten bzw. nach dem Reboot / Reconnect in den Status „Ein“. Um eine geschützte Funktion aufzurufen, müssen Sie den «E-PIN» eingeben. Bei erfolgreicher E-PIN-Eingabe geht der Jugendschutz in den Zustand «aus bis Neustart».

Um Änderung des Jugendschutzes vorzunehmen, benötigen Sie den E-PIN. „E“ steht für «Erwachsene». Standardmässig ist der E-PIN auf «6666» eingestellt.

## Status

Mit der «OK»-Taste können Sie zwischen den folgenden Einstellungen wechseln:

- Aus = Der Jugendschutz ist generell ausgeschaltet.
- Ein = Der Jugendschutz ist mit den Einstellungen in den Menü's: «Schutzbereich festlegen», «Senderliste festlegen» und «Zeitsteuerung festlegen» aktiviert.

Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste 

## Schutzbereiche festlegen 1/2

Es gibt fünf Schutzbereiche:

- **24h Erotik** Durch Drücken der «OK»-Taste schalten Sie den Schutzbereich «24h Erotik» „ein“ respektive „aus“. Im Modus „ein“ wird sichergestellt, dass Erotik-Sender jederzeit nur mit Eingabe des E-PINs gewählt werden können. Im Modus „Aus“ können Erotik-Sender ohne E-PIN Eingabe geschaut werden.
- **Zeitsteuerung Live** Durch Drücken der «OK»-Taste schalten Sie den Schutzbereich «ein» respektive «aus». Im Modus «ein» sind die TV-Sender gemäss den Einstellungen unter «Zeitsteuerung festlegen» verfügbar. Im Modus «aus» sind alle TV-Sender ohne Zeiteinschränkungen verfügbar.
- **Zeitsteuerung Revue/PVR** Durch Drücken der «OK»-Taste schalten Sie den Schutzbereich «ein» respektive «aus». Im Modus «ein» sind sämtliche aufgenommenen Sendungen gemäss den Einstellungen unter «Zeitsteuerung festlegen» verfügbar. Aufnahmen von geschützten Inhalten können auch mit aktivem Schutz gemacht werden. Lediglich die Wiedergabe ist geschützt.



## Schutzbereiche festlegen 2/2

■ **VOD-Erotik** Durch Drücken der «OK»-Taste schalten Sie den Schutzbereich «ein» respektive «aus». Im Modus «ein» wird sichergestellt, dass in der Videothek keine VoD-Filme mit erotischem Inhalt ohne Eingabe des E-PINs ersichtlich sind. Im Modus «aus» sind in der Videothek VoD-Filme mit erotischem Inhalt ohne E-PIN ersichtlich.

**Wichtig:** VoD-Filme können mit dem „normalen“ PIN (Standardmässig: 0000) gekauft werden.

■ **Internet-Browser** Durch Drücken der «OK»-Taste schalten Sie den Schutzbereich «ein» respektive «aus». Im Modus «ein» wird sichergestellt, dass im Portal der Browser ohne Eingabe des E-PINs nicht benutzt werden kann. Im Modus «aus» kann der Browser ohne E-PIN benutzt werden.


Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste 



## Jugendschutz / Senderliste festlegen

In diesem Menu können Sie den Jugendschutz pro Sender festlegen. Durch Drücken der Taste «OK» wählen Sie zwischen den drei Modi:

- zeitgesteuert Der Sender ist gemäss den Einstellungen unter «Zeitsteuerung festlegen» verfügbar.
- aus Der Sender ist jederzeit verfügbar
- ein Der Sender ist nur nach Eingabe des E-PIN verfügbar.


Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste 




## Jugendschutz / Zeitsteuerung festlegen

In diesem Menu legen Sie den Zeitrahmen des Jugendschutzes fest.

**Wichtig:** Die Zeitrahmen beziehen sich die Startzeit der Sendung. Wird eine Live-Sendung oder eine Revue-Sendung respektive eine PVR-Aufnahme innerhalb des Zeitrahmens gestartet, ist eine Wiedergabe nur nach Eingabe des E-PIN möglich.

Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste 



## PIN ändern

In diesem Menu können Sie standardmässig auf «0000» festgelegten PIN ändern.

Dieser PIN ist für Kaufabwicklungen benötigt. Falls Sie den Standard-PIN geändert und vergessen haben, kontaktieren Sie bitte den Support der STAG Baar.

Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste 



## E\_PIN ändern

In diesem Menu können Sie standardmässig auf «6666» festgelegten E\_PIN ändern.

Dieser PIN ist für Anpassungen des Jugenschutzes benötigt. Falls Sie den Standard- E\_PIN geändert und vergessen haben, kontaktieren Sie bitte den Support der STAG Baar.

Speichern der Eingaben durch Drücken der Taste



## Portal

Im Portal haben Sie die Möglichkeit auf interessante Internetseiten zu zugreifen. Das Angebot wird stetig erweitert. Zur Zeit sind folgende Anwendungen aufgeschaltet:

- Meteo
- News
- facebook
- GGA Website
- SBB Auskunft

Hinweis: Eine sinnvolle Nutzung dieser Funktion setzt ein Keyboard voraus (Bedienung s. Seite 25 ff).



## Wetter


Im Portal «Wetter» werden Ihnen die tagesaktuellen Wetterprognosen für die Region Zürich und die gesamte Schweiz grafisch dargestellt.

Mit der Taste rufen Sie in die Wetterprognose für den nächsten Tag auf; ein nochmaliges Drücken der Taste zeigt die Prognose für die nächsten 4 Tage.



## News

Im Portal «News» sind die Nachrichten der wichtigsten In- und Ausländischen Zeitungen abrufbar.



## Beispiel Tagesanzeiger Rubrik Wirtschaft

Mit der «OK» Taste rufen Sie den Beitrag ab. Es wird die Kurzfassung des Artikels dargestellt. Mit der «i» Taste rufen Sie die Internetseite der entsprechenden Tageszeitung auf und können den ganzen Artikel lesen.

Mit der «Volume»-Taste «+» navigieren Sie auf der Internetseite zeilenweise noch oben und mit der «Volume»-Taste «-» zeilenweise nach unten.

Mit der «Kanal» Taste «▲» springt die Internetseite seitenweise nach oben und mit der «Kanal»-Taste «▼» springt sie seitenweise nach unten.




## Film

Im Menu «Film» bieten wir Ihnen den Zugriff auf die Videothek. Im Untermenü «Zur Videothek» sehen Sie die neuen Filme und die Top 7 der aktuellen Woche.


Sie können über Ihren PIN-Code einen Film für 24 Stunden mieten. Filme, die Sie angefangen haben zu schauen, werden mit der Restlaufzeit angegeben.

Im Untermenü «Meine geliehenen Filme» haben Sie jederzeit eine Übersicht über Ihre geliehenen Filme und unter «Vorgemerkte Filme» wird Ihnen die Liste der vorgemerkten Filme dargestellt.



## Filme


In der Filmübersicht sind die neusten Filme sowie eine Top 7 Liste der aktuellen Woche aufgeführt. Sie können nach Filmen suchen, einen Film merken und Filme ab 18 Jahren ein- respektive ausblenden.



## Filmübersicht

Die Bibliothek wird stetig ausgebaut und beinhaltet Filme aus den Kategorien:

- Action
- Comedy
- Dokumentation
- Drama
- Fantasy




## Vorgemerkte Filme

Listet Ihnen alle von Ihnen vorgemerkten Filme auf. Mit der blauen Taste blenden Sie Filme ab 18 Jahren ein- respektive aus und mit der Taste können Sie vorgemerkte Filme löschen.






## Meine geliehenen Filme

Auf dieser Menuseite werden alle Filme aufgelistet, die Sie geliehen haben sowie die restliche Mietdauer in Stunden.



## Filme / Suche

Durch Drücken der Taste  im Menu «Filme» können Sie Filme nach «Filmtitel», «Schauspieler» und «Regisseur» suchen, sowie mit der Taste  nach Jahren ordnen oder mit der Taste  Filme ab 18 Jahren ein- respektive ausblenden.

Hinweis: Eine sinnvolle Nutzung dieser Funktion setzt ein Keyboard voraus (Bedienung s. Seite 25 ff).

# Bedienungsanleitung, Einstell- & TV-Programmierbeschreibung

## IR - Livingroom Keyboard



### Grundfunktionen

Funktionen	Taste / Tastenkombination
Power (Stand By)	ESC
0-9	0-9
AV	0 (Taste AltGr und 0)
Programm +	P +
Programm -	P -
Volume +	V +
Volume -	V -
Mute	(Taste AltGr und V-)
Back (zurück zum letztgewählten Sender)	(Taste AltGr und P-)
Menu	Menu / Zurück
Slow Motion	(Taste AltGr und 3)
Revue	(Taste AltGr und 4)
Info	i
Teletext ON	TXT
Teletext transparent	TXT
Teletext OFF	TXT
Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)	rot / grün / gelb / blau
Cursor-Richtungen (up/left/right/down)	▲◀▶▼
OK	OK

### Funktionsanzeige

Die Signal-LED leuchtet solange eine Taste gedrückt wird; (ausgenommen Programmiermodus). Dabei signalisiert die LED-Farbe den jeweiligen Bedien-Modus.

#### Keyboard-Modus

Im Keyboard-Modus leuchtet die LED bei jeder Tastenbetätigung rot (Der Keyboard-Modus ist als Standard-Modus voreingestellt).

#### TV-Modus

Im TV-Modus leuchtet die LED bei jeder Tastenbetätigung grün.

#### Moduswechsel

Der Wechsel zwischen Keyboard-Modus und TV-Modus erfolgt durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten „AltGr“ und „Portal“. Die Umschaltung auf den TV-Modus ist erst nach der TV-Programmierung möglich!



## **TV - Programmierung**

Programmierung mit Codeliste ( Code lt. Codetabelle )

1. Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „OK“ und „TV “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
3. Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) den entsprechenden 3-stelligen Code aus der Codeliste (z.B. Sony) und geben Sie diesen ein. Die LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.
4. Falls ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED für 3 Sekunden auf (Error Anzeige) und das Keyboard wird in den Standard-Modus zurückgesetzt.
5. Sollte Ihr Fernseher nicht oder nicht richtig reagieren, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
6. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Suchlauf den CODE 0 0
7. Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt das Keyboard automatisch in den Standard-Modus zurück.

## **Markensuchlauf (Code lt. Brandliste)**

1. Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „OK“ und „TV “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
3. Geben Sie den CODE 0 0 3 ein.
4. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Geben Sie die dreistellige Marken-Nummer aus der Brand Liste ein.
6. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
7. Halten Sie die „Taste ESC“ solange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
8. Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die „OK“ Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern. Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
9. Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt, leuchtet die LED für 3 Sekunden und das Keyboard wird in den normalen Zustand zurückgesetzt (Error Anzeige).
12. Falls Ihr TV Gerät ausschaltet und Sie konnten keinen Code bestätigen, schalten Sie das TV Gerät manuell wieder ein und starten Sie den Brandsuchlauf von vorne.
13. Falls Sie Ihre TV Marke (Brand) nicht in der Codeliste finden, verwenden Sie den automatischen Suchlauf mit dem CODE 0 0 1
14. Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt das Keyboard automatisch in den Standard-Modus zurück.



## Automatischer Codesuchlauf

1. Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „OK“ und „TV “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
3. Geben Sie den CODE 0 0 1 ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Halten Sie die Taste „ESC“ solange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
5. Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist. (Dies kann einige Minuten dauern.)
6. Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die „OK“ Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern.
7. Falls die „ESC Taste“ beim Ausschalten des TV-Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, muss das TV-Gerät manuell wieder eingeschaltet werden. Mit dem Pfeil nach unten können Sie die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit dem Pfeil nach oben kommt man in den Suchlauf zurück. Sobald Sie den richtigen Code gefunden haben, muss dieser mit der „OK“ Taste bestätigt werden.
8. Nach Abschluss des Suchmodus kehrt das Keyboard in den Standard-Modus zurück.
9. Die LED blinkt 5x am Ende der Liste.
10. Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt das Keyboard automatisch in den Standard-Modus zurück.

## Code auslesen (Query – Mode)

Zum Auslesen eines bereits programmierten Codes gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „OK“ und „TV “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
2. Geben Sie den Code 0 0 2 ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Um die erste Zahl des programmierten Codes zu suchen, die Taste „1“ drücken. Die LED blinkt daraufhin in der entsprechenden Häufigkeit. Z.B. bei einem Code von 356 blinkt die LED 3x.
4. Um die zweite Zahl des programmierten Codes zu suchen, die Taste „2“ drücken. Die LED blinkt daraufhin in der entsprechenden Häufigkeit. Z.B. bei einem Code von 356 blinkt die LED 5x.
5. Um die dritte Zahl des programmierten Codes zu suchen, die Taste „3“ drücken. Die LED blinkt daraufhin in der entsprechenden Häufigkeit. Z.B. bei einem Code von 356, blinkt die LED 6x.

Kein Blinken bedeutet 0.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt das Keyboard automatisch in den Standard-Modus zurück.

## Reset

Sie können einen Reset durchzuführen, um alle Programmierungen zu löschen und den Auslieferungszustand des Keyboards wiederherzustellen. Drücken Sie dazu gleichzeitig die Tasten „OK“ und „TV “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.

Geben Sie den Code 0 0 0 ein. Die LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen – das Keyboard wird in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, bei dem das Keyboard aktiv und der TV-Modus unprogrammiert und ohne Funktion ist.

## 360° Mausfunktion

Ihr Keyboard verfügt über eine 360° Mausfunktion, die sie individuell einstellen können. Die Mausgeschwindigkeit regeln Sie zuerst über eine Grobeinstellung, die anschließend feinjustiert werden kann.

### Grobeinstellung der Mausgeschwindigkeit

Bei Bildschirmen mit niedriger Auflösung empfiehlt sich eine kleinere Geschwindigkeit als bei Bildschirmen mit höherer Auflösung.

Drücken Sie „ Alt Gr “ + Cursortaste oben für eine Beschleunigung der Mausebewegung. Das LED leuchte nach ca. 2 sec rot auf, alle 3 Sekunden wird die Bewegung um eine Stufe erhöht, das wird durch ein kurzes oranges Blinken der LED signalisiert.

Drücken Sie „ Alt Gr “ + Cursortaste unten für eine Verlangsamung der Mausebewegung. Das LED leuchte nach ca. 2 sec rot auf, alle 3 Sekunden wird die Bewegung um eine Stufe verringert da wird durch ein kurzes oranges Blinken der LED signalisiert.



### Feinjustierung der Mausgeschwindigkeit

Sie können die Mausgeschwindigkeit in alle vier Cursor-Richtungen erhöhen bzw. verringern.

Für eine Beschleunigung der Mausebewegung drücken Sie gleichzeitig „Alt“ und die jeweilige Cursortaste (oben, unten, links oder rechts). Lassen Sie sie los und drücken Sie anschließend die Taste P (für plus) und halten sie diese weiter gedrückt. Alle 3 Sekunden wird die Bewegung um eine Stufe erhöht, was durch kurzes oranges Blinken der LED signalisiert wird.

Für eine Verlangsamung der Mausebewegung drücken Sie gleichzeitig „Alt“ und die jeweilige Cursortaste (oben, unten, links oder rechts). Lassen Sie sie los und drücken Sie anschließend die Taste M (für minus) und halten sie diese weiter gedrückt. Alle 3 Sekunden wird die Bewegung um eine Stufe verlangsamt, was durch kurzes oranges Blinken der LED signalisiert wird.



### **IR – Frequenzumschaltung:**

( für Intern. oder Externen IR- Empfänger )

Für die Verwendung eines externen IR-USB Empfängers, müssen Sie die IR-Frequenz vom Keyboard entsprechend umstellen.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „1 oder 2 “ und „OK “ auf dem Keyboard (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x grün blinkt.

1 + OK > 5 sec. = 36 KHz Box Empfang = Standard-Modus ( Default )

2 + OK > 5 sec. = 56 KHz für Ext. IR- USB Empfänger

## Glossar

### **STB: Set-Top-Box:**

Die Set-Top-Box ist ein Digital-TV-Empfänger. Sie entschlüsselt die digitalen Kanäle und wandelt sie in analoge Signale um, damit das TV-Gerät das Signal verarbeiten kann.

### **Genre:**

Mit Genre sind die verschiedenen Sparten gemeint. (Z.B. Sport, Komödie, Drama usw.)

### **EPG:**

Electronic-Program-Guide ist der Elektronische-Programm-Führer. Der Programmführer bietet Informationen wie z.B. die Programmliste, Programminhalt und die Start-Endzeiten für die verfügbaren Programme.

## Support

Bei technischen Fragen und Problemstellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

**Infoline** DigitalTV 041 766 70 74 .

E-Mail: [info@stagbaar.ch](mailto:info@stagbaar.ch), Montag 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:30 Uhr  
Dienstag 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:30 Uhr

Kundencenter: Jöchlerweg 4, 6342 Baar

**Stadtantennen AG Baar**, Jöchlerweg 4, 6342 Baar, Tel. 0441 766 70 70, Fax 041 766 7076, [info@stagbaar.ch](mailto:info@stagbaar.ch), [www.databaar.ch](http://www.databaar.ch),

## Ausstattungsmerkmale / Technische Daten

Die UFI 518ma ermöglicht, MPEG 2-/MPEG 4-kodierte TV- und -Radio-Programme in Standard-TV- und HDTV-Qualität darzustellen.

- Video-Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen
- 12-stelliges alphanumerisches Display zur Anzeige von Programm-Namen
- HDMI-Ausgang für eine optimale Übertragung zu einem Flachbildfernseher (HDTV)
- Optischer Audio-Ausgang für Dolby Digital-Datenstrom (AC 3)
- YPbPr-Ausgang (HDTV)
- Ethernet-Schnittstelle für IPTV-Anschluss
- Cinch-Buchsen für AV-Signal (FBAS, Stereo-Audio)
- Zwei USB 2.0-Schnittstellen an der Geräterückseite
- Scart-Buchse mit wahlweisem FBAS-, Y/C- oder RGB-Signalausgang
- Netzschalter
- Stand-by-Leistung: < 1 W

Typ		UFI 518ma
<b>TV-System Video</b>		
Video-Auflösung		CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576p, 720p, 1080i
Video-Dekodierung		MPEG 2, MPEG 4 (H.264)
<b>TV-System Audio</b>		
Dekodierung		MPEG 1, Layer 1, 2 und 3, Dolby Digital
Sampling-Rate	kHz	32/44, 1/48
S/N dB > 65		
<b>Stromversorgung</b>		
Netzspannung	V/Hz	100-240/50-60
Leistungsaufnahme (Betrieb/Stand-by)	W	< 11/< 1
<b>Anschlüsse</b>		
TV-/VCR-Anschluss		1 x Scart-Buchse
Video-Ausgang (analog)		1 x Cinch-Buchse Composite
Video-Ausgang (digital)		1 x HDMI
Audio-Ausgang (analog)		2 x Cinch-Buchse
<b>Datenschnittstellen</b>		
USB 2.0		2 x rückseitig
LAN-Anschluss		RJ 45, Ethernet 10/100 BaseT
<b>Allgemeines</b>		
Umgebungstemperatur	°C	Max. +5 bis +40
Geräte-Abmessungen (B x H x T)	mm	310 x 57,5 x 213

## Code Liste TV Marken

TV Marke	Code-Nr.					
2						
2M Electronics	256					
<b>A</b>						
A.R.Systems	216 289 294 438 439 526					
	541 812					
Accent	155 437					
Action	155 290 439 702 804					
Admiral	155 197 294 439 583 790					
Advent	760					
Adyson	301 439					
Aeg	507 779					
Agashi	439					
Agazi	294					
Agb	210					
Aiko	155					
Aim	437 439					
Aiostay	216 583					
Airis	667					
Aiwa	169 251 439					
Akai	147 150 155 217 246 259					
	286 382 384 395 413 427					
	432 435 437 439 492 508					
	509 520 661 701 763 804					
	814 820					
Akiba	147					
Akira	437 774					
Akura	147 155 269 294 439 493					
Alba	147 155 159 217 269 286					
	294 339 341 413 432 435					
	439 468 734 757 780 790					
Albiral	216 439 791 799					
Alcyon	365					
Alfa	449					
Allorgan	735 814					
Allstar	439 526					
Alphatronik	629					
Altus	508 509					
American High	290					
Americana	290					
Amstrad	148 155 377 604 806					
Andersson	492					
Anglo	155 294					
Anitech	146 155 294 301 362 365					
	439 526 799					
Ansonic	155 221 268 269 294 413					
	432 435 492 507 510 528					
	547 780 799					
Antecno	147					
Aoc	439 721					
Arc En Ciel	818 822					
Arcon	795					
Arctic	508 509					
Aristona	258 437 438 439					
Art Tech	439					
Asa	274 284 365 367 589					
Asberg	362 365 439 790 799					
Asora	155					
Astra	155 439					
Asuka	147 294					
Atec	348					
Atlantic	272 439 814					
Atlas	438					
Atori	155					
Atoro	155					
Audio Technica	207					
Audiosonic	147 155 268 269 294 439					
Audioton	155					
Audiovox	439					
Ausind	365					
Autovox	220 365 814					
Aver Media	724					
Awa	155 439					
Axxion	146 155 286					
<b>B</b>						
Bang	247					
Bang & Olufsen	439 568 586					
Basic Line	146 147 150 155 158 413					
	432 435 439 492 493 507					
	508 509 510 636 779 780					
Bauer	297					
Baur	155 246 247 250 258 259					
	361 377 437 438 439 446					
	476 512 553 560 562 641					
	648 653					
Baysonic	294					
Bec	210 439 702 804					
Becrese	361 439 641 653 701 702					
	707					
Beko	268 269 275 413 414 416					
	460 506 508 509 516 525					
	706 707 780 782 820					
Bell & Howell	197 439 635					
Benchmark-Beaumark	155 290 439					
Benq	709					
Beon	439 790					
Best	268 269					
Bestar	269 439					
Bigston	155					
Black Panther	799					
Black Star	221					
Blackstripe	290 635 641 653					
Blaupunkt	150 159 244 246 247 250					
	251 255 258 259 263 279					
	280 282 438					
Blautech	534					
Blue Sky	147 159 413 432 435 439					
	444 465 492 493 507 508					
	509 510 528 547 710 749					
	779 780					
Bondstec	220					
Boxford	518 524 742					
Brandt	312 818 820 822 831					
Brandt Electronique	818 822 828 831					
Braun	446 832					
Brendstar	155					
Brinkmann	790					
Brionvega	437 439 542 583 794					
Brother	294					
Bruns	268 583 797 799					
Bsr	735					
Btc	147					
Bush	147 159 217 286 291 294					
	341 413 432 435 436 439					
	468 509 734 780					
<b>C</b>						
Campomatic	655					
Capehart	439 804					
Capsonic	294 439					
Carrefour	365 439					
Carver	439					
Casio	450					
Cathay	439					
Cci	609					
Centurion	439					
Century	221 583					
Cge	155 221 280 281 362 365 790					
Cgm	146 155					
Changhong	649					
Charisma	576					
Charpy	669					
Ciate	583					
Cie	155 158 220 604					
Cihan	448					
Cimline	155 734					
Cinex	528 547					
Citizen	290 439 653					
City	155					
Clarivox	210 214 216 221 360 439					
	787 801 811					



Claton 413 432 435  
Clatronic 147 155 221 269 286 362  
439 508 509 790 799  
Claud 437  
Clubinternet 654  
CMX/Commax 723  
Colortyme 290 439  
Combi 729  
Computec 535  
Computron 155 439  
Concorde 155  
Condor 146 155 221 269 439 526 790 799  
Conic 439 702  
Conrac 781 784  
Consoll 592  
Constructa 438  
Contec 146 155 310  
Continental 159  
Continental Edison 159 818 822 831.  
Corfung 294  
Cosmel 155  
Craig 439  
Crosley 221 269 280 362 365 439 583 702  
Crosswood 413 432 435  
Crown 155 197 268 269 270 362  
365 439 792 799  
Crystal 437  
Cs Electronics 147 220 221  
Ctc Clatronic 221 790 799  
Curtis 439 537 790  
Curtis Mathes 290 439 635 653  
Cyberpix 493

## D

Daewoo 155 158 163 165 166 167  
168 169 170 171 222 439  
442 466 468 526  
Daichi 155  
Daimond 437  
Dainichi 147  
Dalco 773 774  
Dantax 268 449 508 509  
Davis 437  
Dawa 439  
Daytron 155 641  
Dce 413 432 435 455  
Deca 528 547  
Decca 211 439 475 528 547 584 788 805  
Dell 777  
Denon 770  
Denver 155  
Desmet 155 439  
deuromedia 591  
Diamond 155  
Diboss 527 535  
Digiline 780  
Digitech 377  
Dixi 155 439 797  
Dmtech 413 432 435 492 493 495  
545 600 732  
Dts 155  
Dual 147 155 271 272 361 377  
437 439 457 458 464 468 479  
Dumont 274 365 583 790 799  
Dynamic 155

## E

Eaton 290  
Ecrom 413 432 435  
Ecron 465  
Edison 159  
Edison Minerva 159  
Eksperten Vest 260  
Elbe 216 271 413 432 435 438  
439 481 507 510 599 741 743 800  
Elbit 437 448 450  
Elbit Fraba 462  
Elcit 221 799  
Elecs 449

Electro Tech 155  
Electrohome 635 702  
Elektronika 270 439 469  
Elekta 146 155 294  
Elektronika 270 449 450 469  
Elemis 268 269  
Elin 155 274 439 526  
Elite 147 282 290 439 635 653  
Elmak 412 451 452 779  
Elman 799 820  
Elta 155 439  
E-Max 711 764  
Emerson 147 268 269 286 413 432  
435 439 507 508 509 510  
583 780 799 811  
290  
Eon 437 438 439 552  
Erres 764  
Eternity 155 439  
Etron 294  
Euro-Feel 450 508 509  
Euroman 439  
Euromann 268 294 439  
Europhon 210 217 218 221 439 799 800  
Excelsior 411  
Expert 272 387 814

## F

Fenner 155 439 780  
Ferguson 179 216 246 247 259 274  
280 310 312 360 373 403  
405 437 438 439 481 484  
540 553 560 562 641 648  
653 659 698 699 702 706  
707 731 788 803 805 820  
822 826 827 828 831 834  
Fidelis 155 439  
Filsai 155  
Final 585  
Finlandia 284 636 828  
Finlux 155 211 221 274 284 285  
365 367 382 383 384 385  
387 390 392 395 398 437  
438 439 475 509 528 547  
583 767 783 788 790 799  
First Line 155 158 216 221 413 432  
435 438 439 492 493 508  
509 526 555 636 723 735 780  
Fisher 161 269 274 361 562 583 635 638  
639 641 797 798  
Flint 439  
Force 614 764  
Formenti 217 365 437 439 449 457  
Fortress 197  
Fraba 269  
Frontech 155 213 221 294  
Fuji 814  
Fujitsu 240 272 563 781 784 804 814  
Fujitsu General 272 814  
Fujitsu Siemens 500  
Fulton 541  
Funai 143 144 155 294 427 563 605 735

## G

Galaxis 269 790 799  
Galaxy 269 790 799  
Galeria 155  
Gbc 155 214 222 439  
Ge 828  
Gec 211 439 702 788  
Geloso 147 155 222  
Gemsound 155  
General 155 774  
General Technic 155  
Genexxa 147 439  
Gericom 347 754  
Giant 439

Gitem	258	437	439	822	828				
Gm	155								
Gmg	155	790							
Goldhand	155								
Goldi	437								
Goldstar	152	155	159	213	220	246	269	272	
	290	294	363	437	439	450	456	508	
	509	526	626	702	793	804			
Goldy	774								
Goodmans	147	155	158	169	171	175	286	320	
	337	341	373	409	413	425	432	435	
	437	438	439	455	459	466	479	492	
	493	526	533	597	661	713	726	763	
	780								
Gorenje	268	269							
Gpm	147	155							
Gradin	147	155	439						
Graetz	413	432	435	493					
Gran Prix	528	547							
Granada	150	179	193	195	211	229	268	269	
	284	360	387	389	395	421	437	438	
	439	470	483	635	636	639	648	653	
	688	690	691	694	701	788	804	805	
	828								
Grandin	413	432	435	741	780				
Grenadier	155	439							
Gronic	439								
Grundig	154	159	242	243	244	245	246	247	
	249	250	251	255	258	259	262	264	
	266	267	270	339	360	362	364	365	
	369	370	414	430	437	438	439	450	
	465	469	470	481	494	498	534	567	
	734	764							
Grunkel	413	432	435						
Gtt	155	790							
Gze Unimor	269								
<b>H</b>									
Haier	184	292	296	300	470	635	639		
Halifax	294								
Hanseatic	155	169	258	268	271	361	437	439	
	457	468	488	526	735	793	794		
Hantarex	155	214	439						
Harley Davidson	290								
Hb Ingelen	413	432	435	509					
Hcm	146	147	155	268	294				
Heathkit	439								
Hifivox	818	822							
Hiline	155								
Hinari	147	155	310	439	526				
Hisawa	147								
Hisense	722	723							
Hit	583								
Hitachi	169	171	197	211	258	312	361	382	
	387	413	432	435	439	455	456	461	
	466	468	470	474	475	492	493	641	
	653	671	672	673	675	676	677	678	
	679	680	681	682	683	684	685	686	
	687	688	689	690	691	692	693	694	
	695	696	697	698	699	700	701	702	
	703	704	705	706	707	708	769	788	
	794	804	818	831					
Hitachi Fujian	673								
Hoher	413	432	435	492	493	508	509		
Höher	413	414	432	435	465	492			
Home Electronics	742	779							
Horizont	448								
Hornyphon	437	439							
Hoshai	147								
Hotel International	265								
Hq	439								
Humax	162	715	716	717	718	719	720	747	
	753								
Huspi Elektronik	790								
Hyper	155	217	220	286	450				
Hypervision	497								
Hypson	155	294	439						
Hyundai	164	292	295	534	760	765	766	774	

<b>I</b>									
I.V.	439								
Ice	147	155	213	217	286	294	439		
Ilekei	616								
Im Internet	778								
Imperial	221	269	280	362	365	439	534	613	
	645	647	790						
Indesit	826								
Indiana	439								
Infinity	439								
Infratex	293	342	450	468	771	772	779	780	
	785	807	810	812					
Ingelen	741	782							
Ingersoll	155								
Inno Hit	155	210	363	439	788				
InterACTV	503								
Interbuy	155	221	294	301					
Intercord	361								
Interdiscount	312	437	562	822	828	831			
Interfunk	221	269	279	368	437	438	439	582	
	589	641	790	822					
Intertronic	467								
Intervision	147	220	221	268	269	294	301	438	
	768	793	799						
Irradio	147	155	220	360	363	365	439	526	
Iskra	799								
Ist	147	217	439						
Isukai	147	439							
Itl	155								
Its	147	155	213	286					
Itt	195	197	251	310	360	382	387	395	
	635	641	734	783	794	818			
Itv	294	526							
<b>J</b>									
Jacson	212	788							
Jbl	439								
Jdb	742								
Jec	653								
Jetpoint	290	437							
Jinlipu	155								
Jrc	286								
Jumbotronic	450								
Jvc	200	201	202	203	204	205	206	207	
	208	209	286	439	635	783			
<b>K</b>									
Kaiser	439								
Kaisui	147	155	439						
Kambrook	312	831							
Kapsch	272	814							
Karcher	155	268	270	439	526	528	547	800	
Kawa	286								
Kds	229	438							
Kendo	155	413	432	435	439	473	506	526	
	734	741	794	795	799	814	815		
Kenmark	425	714							
Kennedy	147	272	814						
Kennex	466								
Kenstar	666								
Kenwood	244								
Kerion	439								
Keymat	349	612	656	668	670				
Kimay	294								
Kiota	155								
Kiton	413	432	435						
Klh	804								
Kloss	290								
Kneissel	158	216	271	439	466	599	741	780	
	787								
Kobic	155								
Kolster	147	220	439	799					
Konichi	155								
Konka	147	174	286	299	594				
Korpel	439								
Kortek	756								
Körting	268	269	270	583					
Kotron	598								
Kuasho	439								
Kuba	361								

[illegible]

Orient	155							
Orion	147	155	182	183	294	310	314	341
	342	344	345	353	413	432	435	437
	438	439	442	445	449	450	481	514
	560	604	734	735	737	764	817	
Osaki	147	439	804					
Oso	147							
Osume	804							
Otake	734							
Otava	478	526	538	540	541			
Otf	155							
Otrum	437							
Otto Versand	146	150	155	193	195	197	198	218
	220	221	229	246	247	251	258	259
	268	286	361	377	437	438	439	446
	449	450	468	526	552	553	560	561
	562	641	648	653	734	735	793	794
	817	820	828					
Ovp	521	522						
<b>P</b>								
Pacific	345							
Pael	217	360	526					
Palladium	251	258	269	413	432	435	439	
Palsonic	439							
Panama	155	221	294	439				
Panashiba	155							
Panasonic	149	150	225	226	227	228	229	230
	231	232	233	234	235	236	237	238
	239	246	254	258	259	437	439	788
Panavision	775							
Panavox	155							
Panorama	155							
Panoramic	822							
Pathe	271	818	822					
Pathe Marconi	818	822						
Pausa	155							
Pce/Pec	290	635	641	653				
Peacock	348	600	709					
Penney	290	361	653					
Perfekt	439							
Performance	310							
Pershin	360							
Philco	155	221	269	280	362	365	439	583
	702	787	790					
Philex	437							
Philips	258	272	312	407	408	410	411	412
	415	417	420	421	422	423	424	425
	426	431	433	434	437	438	439	440
	441	443	450	462	469	470	480	481
	484	489	526	549	550	551	552	562
	648	702	804	818	831			
Phocus	414							
Phoenix	439	449	450					
Phonola	439							
Phonotrend	761							
Pioneer	312	351	352	354	355	437	439	449
	573	574	575	577	578	579	580	581
	831							
PKS	439							
Plantron	155	294	439					
Platinum	727							
Playsonic	413	432	435	508	509			
Policom	799	822						
Poppy	155							
Portland	450							
Prandoni Prince	210	221	286	365	526	799		
Prima	155	290	294	439	635	653		
Princess	155							
Pringston	508	509						
Prinz	361	804						
Pro Basic	736							
Proelco	268	450						
Profex	155	362	799					
Profilo	500	501	507	510	517	528	546	547
	649							
Profitronic	439	526	799					
Proline	169	423	466	475	515	548	597	608
	714	794						

Proscan	290							
Prosonic	508	509	541					
Protec	155	221	294	439	799			
Protech	413	432	435	438	439	780		
Proton	155							
Proview	664							
Provision	438	508	509	526				
Pulser	155	290	439	702	804			
Pye	437	439						
Pymi	155							
<b>Q</b>								
Qty1	450							
Quadro	409	413	427	432	435	455	467	487
	492	493	711	733	786			
Quasar	155	221	799					
<b>Quelle</b>								
	150	155	202	220	229	246	247	251
	258	259	269	270	272	274	279	280
	281	282	284	310	360	363	365	367
	377	387	390	392	395	398	413	427
	431	432	435	437	438	439	446	449
	450	476	526	552	553	560	562	565
	604	641	648	653	734	735	780	789
	798	814	828	834				
<b>R</b>								
R Line	439							
Radio Shack	197	635						
Radiola	437	438	439	470				
Radiomarelli	210	221	222	449				
Radiotone	155	268	294	413	432	435	439	526
	780							
Radix	641							
Rank	365							
Rca	290	569	570					
Realcolor	213							
Realistic	635							
Recor	437	439	450					
Record	151	268	439	449	450			
Red Star	528	547						
Regente	155							
Relisys	664							
Revox	365	437	439	476				
Rex	271	272	814					
Rft	147	268	271	273	437	453	583	797
Rice Club	290							
Roadstar	147	155	268	294	341	413	427	432
	435	438	439	449	450	465	508	509
	538							
Robotron	247							
Roombase	602							
Rosita	155							
Rosner	213							
Rowa	155							
Royal	146	147	155	246	268	293	294	439
Royal Nec	508	509						
Runco	290							
<b>S</b>								
Saba	210	247	312	313	372	405	508	799
	816	818	820	822	827	828	829	830
	831							
Sagem	730	738	741					
Saisho	213	310	437	604	734			
Saivod	413	432	435	492	493	507	508	509
	510	528	547	780				
Sakio	155	294						
Sakura	155							
Salora	284	363	382	383	387	390	391	392
	394	395	398	446	517	635	783	804
Sambers	210	360	362	363	365	526	799	800
Samsung	155	156	160	161	213	269	290	294
	298	316	317	318	319	321	322	323
	324	325	327	328	329	330	331	332
	333	334	335	363	415	419	437	439
	459	511	512	513	526	530	540	712
	788	789	804					



Sansui	155	290	294	310	437	439			
Sany	312	831							
Sanyo	155	213	269	271	274	310	361	413	
	432	435	492	493	508	528	547	583	
	632	633	634	635	636	637	638	639	
	640	641	642	659	788	797	798	804	
Sbr	439								
Schaub Lorenz	413	432	435						
Schneider	147	155	220	271	272	286	294	361	
	362	377	406	413	415	432	435	437	
	438	439	447	449	450	455	465	468	
	469	470	471	472	481	485	502	507	
Schneider	508	509	510	517	526	527	528	531	
	535	536	544	547	780				
Scientific Labs	437	517							
Scott	615	624	728	762					
Screenlant Tft	472								
Sea	492	493							
Sears	635								
Seg	147	155	213	221	294	362	409	413	
	427	432	435	436	492	493	565	780	
	797	799							
Seleco	271	272	438	439	503	794	795	808	
	814	815	818	828	833				
Sencora	155								
Sentra	147	653							
Serino	741								
Sharp	185	186	187	188	189	190	191	192	
	193	194	195	196	197	198	199	437	
	439	653	689	794					
Shintom	526								
Shintoshi	526								
Shivaki	151	437	526						
Shorai	735								
Show	155								
Siarem	210	214	583	799					
Sicatel	269	802							
Sice	246	259							
Siemens	246	247	250	251	258	259	266	279	
	282	437	439	448	470	490	528	547	
	811								
Siena	465								
Siera	465								
Sierra	437	439							
Siesta	268	269							
Sigmax	290								
Signature	653								
Silma	439								
Silva Schneider	155	413	455	472	492	493	500	501	
	507	510	517	525	526	527	528	529	
	535	546	547	596	644	649	665		
Silver	147								
Singer	155	221	439	583	799				
Sinotec	526								
Sinudyne	345	437	445	449	450	465	473	562	
	583	604	734	735	779	799	800	817	
Sky	350	607	746	764					
Smaragd	159								
Snyder	439								
Sogo	507	510							
Sole	157								
Sonitron	269	635	636	638	641				
SONiX	651	764							
Sonoko	155	294	439						
Sontec	269	439							
Sony	279	310	311	437	438	439	552	553	
	554	555	556	557	558	560	561	562	
	564	565	566						
Sound & Vision	147	799							
Soundcolor	528	547							
Soundesign	290								
Soundmaster	155								
Spectra	158								
Spectrician	439								
Sr2000	635								
Standard	147	155	222						
Star	292	439	540	733	774				
Star General	773								
Starlite	155	526							

Starlux	155								
Staßfurt	797								
Stern	271	272	814						
Strato	294								
Sungoo	662								
Sunkai	147	734	735						
Sunrise	160								
Sunstar	155								
Sunwatt	439								
Sunwood	155	439							
Supersonic	437								
Supertec	155	439	450						
Supertech	155	450							
Supra	155								
Sutron	155								
Swisstec	297	595	606	607	611	617	745	746	
	754	761	764						
Syc Line	155								
Sylvania	439								
T									
Tadistar	526								
Talent	246	259							
Tandberg	254	413	663	822					
Tandy	147	197	221	804					
Targa	333								
Tashiko	702								
Tatung	159	211	310	326	424	437	439	449	
	475	517	524	528	539	541	547	584	
	707	788	804	805					
Taurus	644								
Teak	155	437	439						
Tec	155	158	220	221	272	811			
Techline	427	799							
Technica	290	413	432	435	492	493	507	510	
	779								
Technics	439								
Techniland	439								
Technisat	437	779	809						
Technol	155	437	439						
Technosonic	437								
Technotrend	761								
Techwood	189	290	409	413	430	432	435	493	
Tecnimagen	431	437	465	508					
Tecnison	155	526							
Teco	145								
Tedexlex	155	439							
Teknant	155	439							
Tekon	155	290							
Teleavia	312	818	820	822					
Teleco	504								
Telefac	155								
Telefunken	221	280	281	312	313	373	395	404	
	405	418	439	500	501	781	814	816	
	818	820	821	822	823	825	826	828	
	831	834							
Teleopta	155								
Telerent	476								
Teleservice	246	259							
Telestar	155	528	547						
Teletech	155	221	413	432	435	548	780		
Teleton	272	814							
Televiow	528	547							
Telra	528	547							
Tempest	155								
Tensai	147	155	213	217	222	274	437	439	
	526	735	793	799					
Tenson	155								
Tesla	437	439	505	526	583	779			
Tevion	413	432	435	468	508	509	528	547	
	611	661	749	753	763	780			
Thomas	155	290	439	702	804				
Thomson	172	216	246	274	280	312	360	372	
	373	374	375	376	405	471	803	818	
	820	822	823	826	827	828	831	834	
Thorn	179	216	246	259	274	285	287	310	
	360	437	439	484	540	562	640	641	
	653	658	659	698	702	788	803	820	
	822	826	827	828	831				

Thorn-Ferguson	216	246	258	259	280	312	360	437
	439	560	562	803	820	822	826	831
	834							
Tmk	290							
Tobo	155							
Tokai	431	439	804					
Tokyo	160	290						
Toshebia	774							
Toshiba	169	246	247	249	250	290	317	338
	340	341	365	413	432	435	437	439
	508	509	635	641	643	646	648	650
	652	653	657	658	659	758	759	
Tosonic	290							
Towada	799							
Transonic	439							
Trc	146	155	526					
Trevi	155							
Triad	437	439						
Triax	372	528						
Trilux	268	424	449	450	466	780		
Tristar	147							
Triumph	365	604						
Trivision	155							
TWF	749							
<b>U</b>								
Uher	272	361	365	439	476	560	799	814
Ultra	804							
Ultravox	217	221	439	583	799			
Uma	147	246	259	269	280	281	282	312
	360	437	818	822	831			
Unic	269							
Unimor	268	437						
United	341	413	439	508	509			
Universum	155	221	246	251	258	259	266	268
	269	274	280	284	294	310	360	383
	395	413	427	432	435	436	437	438
	439	450	469	496	526	562	780	814
Univox	222	439	583					
Upc	440							
Uranya	155	799						
<b>V</b>								
Vanguard	155							
Vasilinec	155							
Veco	155	439						
Vega	583							
Vente	470							
Vestel	409	413	424	427	432	435	436	439
	450	454	455	492	493	780		
Vexa	155	439						
Victor	207							
Videcon	439							
Video System	439							
Videologique	147							
Videosat	221							
Videoseven	563	764						
Videoton	312	790	819	831				
Vidion	155							
Viditel	294							
Viewpia	760							
ViewSonic	346	739						
Vision	155							
Vison	439							
Vogells	616							
Vortec	439							
Voxson	365	439	526	583				
Vtq	797							
<b>W</b>								
Walkie	272							
Waltham	312							
Wards	207	439						
Watson	147	155	282	413	427	432	435	439
	450	508	509	780				
Wattradio	217	526	790	799	800			
Wega	583							
Wegavox	155	221	439	790				
Welltech	508	509						
Welstar	413	432	435	492	493	607		

Weltblick	439							
Whirlpool	372	373	470					
White Westinghouse	217	413	432	435	437	439	477	635
	790	799						
Wilson	710							
Windsor	413	432	435	780				
Winston	155	439						
Winternitz	155							
Wizja	424							
World Of Vision	315	347						
World-Tech	158							
Worldview	155	437	439					
<b>Y</b>								
Yamaha	648	650	674	686				
Yamo	147							
Yevici	155							
Yokan	439							
Yoko	147	155	158	270	294	439	450	635
	822							
York	439	641						
Yorx	147							
Yoshita	439							
Yotaka	439							
<b>Z</b>								
Zanussi	814							
Zenith	439							

## Notizen

[illegible]